

## Kørsel i Flådestyring biler

**BILNØGLEN SKAL ALTID BLIVE I BILEN OG OPBEVARES I  
HANDSKERUMMET.**

**DU MÅ ALDRIG BENYTTE BILNØGLEN TIL AT LÅSE BILEN ELLER  
LÅSE BILEN OP MED**

### Kør sikkert og undgå skader:

- Hold afstand - Vis hensyn - Kør efter forholdene - Bak ind når du parkerer - Pas på skader ved parkering og igangsætning

### Punktering og dæktryk:

- Kontakt Falck 70102030 (abonnement nr.: 00706000)
- Aftal transport til reparatør jævnfør nedenstående: Accepter aldrig nødlapning
- Generelt: Euromaster Rolshøjvej 1 8500 Grenå
- Alternativt:  
Biler i Hornslet og Rønde: Hornslet autoværksted Løgtenevej 3 8543 Hornslet  
Biler i Knebel: Knebel autoservice Holmbjergvej 31 8420 Knebel.
- Placer nøglen på H forhjul og arranger videre transport med kollega
- Informer flådestyringen: Enten fra app eller på mail [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk)

### Dæktryk:

- Hvis lampen "dæktryk" lyser i instrumentpanelet: Påfyld luft på nærmeste tankstation **2,5 bar**
- Hvis du ikke har tid til at køre på tankstation, så kontaktes Flådestyring

### Kontakt til Flådestyring

**Tlf.: 24820640 mail: [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk)**

### **Teknisk defekt og skader på bilen:**

Hvis bilen kan køre videre informer i app eller på [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk).

Hvis ikke:

- Kontakt Falck 70102030 (abonnement nr.: 00706000)
- Aftal transport til reparatør jævnfør nedenstående:
- Toyota: Via Biler Grenåvej 465 8250 Egå
- Hyundai: Grenå Bil-Center Fasanvej 40 8500 Grenå
- Opel: Anders Petersen Automobiler Trekanten 42 8500 Grenå
- Renault: Sondrup bilcenter Ravnsøvej 40 8240 Risskov
- Cupra Born: Koch Biler Åmarksvej 2, 8250 Egå
- Placer nøglen på H forhjul og arranger videre transport med kollega
- Informer flådestyringen: Enten fra app eller på mail [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk)
- Ved skader informer nærmeste leder og udfyld skadeanmeldelse og send den til [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk)

**Vinduesskade:** Send en fejlrapport inde fra CARSHARING app, eller på mail [flaadestyring@syddjurs.dk](mailto:flaadestyring@syddjurs.dk)

- Hvis bilen ikke kan køre videre: Kontakt Falck og bed dem hente og levere bilen Syddjurs kommune vej og ejendoms service Lerbakken 21, 8410 Rønde.

### **Tankkort / opladning:**

- Tankkortene ligger i handskerummet, i instruktionsbogen.
- Der er 2 kort – Shell samt CIRCLE K og i nogle tilfælde OK. (Shell kan bruges på Q8 F24) (Circle K kan bruges på Ingo)
- PINKODE er de sidste 4 cifre i nummerpladen (se evt. nummerpladen på kortets forside)
- Hvis PINKODE ikke virker, så kontroller om kortet du står med tilhører den bil du kører i (kortet kan ved fejl være ombyttet med kort fra anden bil Er kortet spæret kontakt Flådestyring)
- Du skal kontrollere om din bil benytter benzin eller diesel (se inden i tankdækslet)

- Elbiler sættes opladning ved en OK lade stander på bilens hjemmebase. Husk at aktivere ladningen, med den Hvide OK lade brik, der ligger i bilen
- Opladning på farten: Alle biler som står på lokationer, hvor man forventeligt kører ud af kommunen, er udstyret med et Circle K lade kort, som kan benyttes på alle Circle K stationer med opladnings faciliteter. Koden er de sidste 4 cifre fr nummerpladen.

**Oprydning:** Bilen skal afleveres i opryddet tilstand  
Husk dine ejendele og dit affald.